ミニクッカー

MK

手づくりくらぶ

取扱説明書/料理集

KN-530



お買い上げまことにありがとうございます。 お取り扱いに際しては、この取扱説明書を必ずお読 みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後はお使いになる方がいつでも見ら れる所に大切に保管してください。また。取扱説明 書は商品の一部ですので、商品の転売譲渡に際して は必ずいつしょに引き渡してください。

もくじ

安全のために必ずお守りください1
使用上のご注意 2
各部のなまえ 3
操作部のなまえとはたらき 4
ご使用方法 5~12
お手入れのしかたと保管13
修理を依頼される前に14
アフターサービスと保証について15
仕様15
おいしい料理の作り方16~38

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するための重要事項を警告・注意に分けて示します。必ずお守りください。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷など を負う可能性があります。

取り扱いを誤ると、傷害または物的損害 が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の絵表示で区分し説明しています。



このような絵表示は禁止(してはいけないこと)を示します。



このような絵表示は強制(必ずすること)を示します。

△警告



●水につけたり、水をか けたりしない。 × ショート・感雷・故障の恐

わがあります。



お子様だけで使わせた り、幼児の手の届くと ころで使わない。 やけど・感雷・けがをする 恐れがあります。

お客様ご自身で分解したり修理・改造はしない。 発小したU里堂動作してけがをすることがあります。



●雷源は々コ足配線にしない。

発熱による火災の原因になります。

- ●電源コードをもって電源プラグを抜かない。(必ずプラグを持つ。) 電源コードに傷が付き感雷やショートによる発火の原因になります。
- ●電源プラグを持つときは、ぬれた手でさわらない。 感雷の原因になります。



- ●電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、強く束ねたり、引っ張ったり、 重いものをのせたり、加工したり、足に引っ掛かるような状態にしない。 雷源コードが爆み火災・感雷の原因になります。
- ●電源コードや電源プラグは傷んだまま使わない。 火災・感雷の原因になります。



●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

●部品の取付、取外し及びお手入れするときは、スイッチを切りプラグを抜く。 けがをする恐れがあります。

介注意



●交流100V以外では使用 1,410

少然・威雷の原因になります。



●ふたの上に手や顔を近づ けない。 特にお子様には注意。

●蒸し、上がり直後にふたを 開けない。 やけどの原因になります。

ふたを開けるときは必ず「切」 のスイッチボタンを押してく たさい。



運転中に移動させない。 けがの原因になります。



●テーブルクロスを敷いた 台の上や、ぐらついた台 の上など不安定な場所で は使わない。

落下してけがの原因になりま

使用上のご注意



●ふきんをかけない。 蒸気が出なくなり、ふたの変 形・変色の原因になります。



●決められた容量以上で使 わなし

モーターに負担がかかり故障 の原因になります。



● 1回ごとに休ませる。 連続して使用する場合は、必 ず30分以上休ませてから使 用してください。



もちつきの途中で止めない。 誤って止めたときは、これる のスイッチボタンを押してか ら、しゃもじなどでねり容器 からもちをはがす様にして手 助けしてください。


●本体内はいつもきれいに。 汚れや生地のカスなどをその ままにしておくとカビの発生 や悪臭の原因になります。




水受けにたまったお湯は、1回使用するごと に十分冷めてから捨てる。

本体底部にたまったお湯は、十分冷めてからふきん でふきとるか、本体をかたむけて捨ててください。

各部のなまえ



操作部のなまえとはたらき



お知らせタイマー

パン・うどんなどの生地をこねるとき、もちを つくとき、パン生地の1次発酵するときなど の時間のめやすとして使います。

- ●「チ〜ン」という音で時間をお知らせします。
- ■スイッチボタンとは連動しません。

ペルが鳴っても回転は止まりませんので、必ず 切 のスイッチボタンを押してください。

- ●10分以内に目盛りを合わせるときは、いったん 15分以上のところまでまわし、もどしながら目 盛りを合わせます。
- ●最大、60分までセットできます。

むしランプ

むす のスイッチボタンを押す と点灯します。

スイッチボタン

むす・シャミ・切の切換えに使います。

むす ····· 蒸しものをするとき、もち米を蒸すときなどに 押します。

蒸し上がるとブザーが「ピーピーピー・・・」と鳴ってお知らせします。

ブザーは蒸し上がり時のみ鳴ります。

②aる・・・パン・うどんなどの生地をこねるとき、もちを つくときなどに押します。

切 …… むす ごねる の電源を切るときに押します。

付属品(各1個)



取り出した生地を置いたり、



生地やもちをのすときに使います。

蒸し台

蒸しものをするときに使います。 ねり容器をはずして本体に入れます。

ご使用方法


粉ねり

パン・パスタ・うどんなどの生地づくりができます。

▮ 水受け・粉ねり専用 プレートを取り付けます



- ① 水受けを本体の底に取り付けます。(水受けをぐるっと回して、水受け裏側のまわり止めを本体のみぞに合わせます。)
- ② | 粉ねり専用 ブレートを水受けに取り付けます。





2 ねり容器を本体に取り付けます



- ① ねり容器を本体にしずかに入れます。
- ② ねり容器のとってを持って矢印(しまる)の方向にまわして、しっかりと取り付けます。

3 羽根を取り付けます



● 羽根取付軸に羽根の穴をあわせて根元まで確実 に差し込みます。

4 ねり容器に材料を入れます



材料を入れる順序は、16ページからの「おいしい料理の作り方」をご覧ください。

5 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます



● ふたに手をそえてカチッと音がしてロックするまで押してください。

6 材料をこねます



- ① お知らせタイマーを設定時間に合わせます。 ねり時間は、16ページからの「おいしい料理の 作り方」をご覧ください。
- ② こねるのスイッチボタンを押します。
- ③ 設定時間になるとベルが「チ~ン」と鳴ってお 知らせします。

7 電源を切ります



切のスイッチボタンを押します。

お知らせタイマーのヘルが鳴っても回転は止まりませんので必ず 切 のスイッチボタンを押してください。

8 生地を取り出します



● ねり容器からのし板などに取り出します。

注意

運転中は生地を取り出さない。 けがの原因になります。


使用後は電源プラグを抜きます。

● 電源プラグをしっかり持ってコンセントから抜いてください。

蒸しもの

しゅうまい・カスタードプディングなどの蒸しものができます。 お赤飯は、「おいしい料理の作り方」 (33~34ページ) をご覧ください。

1 水受けを取り付けます



水受けを本体の底に取り付けます。 (水受けをぐるっと回して、水受け裏側のまわり止めを本体のみぞに合わせます。)

プレート・ねり容器は取り付けません。

2 本体に蒸し台をセットします



●平らな面を上にしてください。

3 蒸し台の上に材料を並べます



材料の並べ方は「おいしい料理の作り方」(34 ~36ページ)をご覧ください。

4 ボイラーに水を入れます



- ① ボイラーふたを開けて水を入れます。水の量は、16ページからの「おいしい料理の作り方」をご覧ください。
- ② ボイラーふたをもとどおりに閉めます。

蒸し水の量	100cc	200cc	300cc
蒸し時間	約10分	約20分	約30分

5 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます



ふたに手をそえてカチッと音がしてロックするまで押してください。

ロックがされていないと蒸気もれして蒸せない原因となります。

6 材料を蒸します



● むす のスイッチボタンを押します。 (むしランプが点灯します。)

蒸し上がるとブザーが「ピーピーピー・・・」と鳴ってお知らせします。

7 電源を切ります



● ブザーが鳴ったら 切 のスイッチボタンを押します。

むす のままにしておくとブザーが鳴ったり 止まったりをくり返します。

8 材料を取り出します



●材料をさいばしなどで取り出します。

使用後は電源プラグを抜きます。



■電源プラグをしつかり持ってコンセントから抜いてください。

もちつき

のしもち・混ぜもちなどができます。

もち米の準備をします

もち米を計ります



1回につける量は3~5合までです。

合	3	4	5
CC	540	720	900
9	420	560	700

もち米は、できるだけうるち米の混ざっていないものをお使いください。 うるち米はつき上がりに粒で残ります。

洗米します



- ① もち米にたっぷりの水を加え、さっとかき混ぜ、 す早く水を捨てます。
- ② 軽くかき混ぜながら水がきれいになるまで洗います。

ひたします



- たっぷりの水に6時間以上ひたしてください。
- 早くしたいときは、40℃程度のぬるま湯に3~ 4時間ひたしてください。

ひたし時間が短かすぎると、蒸し上がりが悪く、ついたときに粒が残ります。逆に、長すぎると東場などは臭いの原因となります。

水切りします



必ず5~10分水切りをしてください

●水かお湯にひたしておいたもち米をざるなどに 移し、5~10分水切りをします。

プラスチック製のざるは、水切りが悪いので、 ざるをよく振って水切りしてください。

2 水受け・蒸し・もち専用プレートを取り付けます



① 水受けを本体の底に取り付けます。(水受けをぐるっと回して、水受け裏側のまわり止めを本体のみぞに合わせます。)

② <u>| 蒸し・もち専用</u>| プレートを水受けに取り付け ます。





3 ねり容器を本体に取り付けます



- ① ねり容器を本体にしずかに入れます。
- ② ねり容器のとってを持って矢印(しまる)の方向 にまわして、しっかりと取り付けます。

4 羽根を取り付けます



●羽根取付軸に羽根の穴をあわせて根元まで確実 に差し込みます。

5 ねり容器にもち米を入れます



● 水切りしたもち米をねり容器に入れ、しゃもじなどで表面を平らにしてください。

ねり容器のふちに米粒が付いていないか確認 してください。米粒が付いていますと蒸気も れして蒸せない原因となります。

6 ボイラーに水を入れます



水の量は標準的な量です。お好みに合わせて加減してください。

- ■ボイラーふたを開けて、ボイラーについている 水位目盛りの位置まで水を入れます。
- ●水位目盛りは、もち米3合と5合の場合の2段についています。もち米の量に応じて水を入れてください。

7	合	3	4	5
もち米の量	CC	540	720	900
	9	420	560	700
蒸し水の量	CC	230	270	300

7 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます



●ふたに手をそえてカチッと音がしてロックするまで押してください。

ロックがされていないと蒸気もれして蒸せな い原因となります。



● むす のスイッチボタンを押します。 (おしランプが点灯します。)

> 蒸し上がるとブザーが「ピーピーピー・・・」と 鳴ってお知らせします。

9 電源を切ります



●プザーが鳴ったら切のスイッチボタンを押します。

むす のままにしておくとブザーが鳴ったり 止まったりをくり返します。


10 つきます



つき時間のめやす 10~15分 もち米の種類や量によってつき上 がる時間が異なりますのでお好み に合わせてが減してください。

- ① ふたを開けます。
- ② お知らせタイマーを10~15分に合わせます。
- ③ こねる のスイッチボタンを押します。
- ④ 10~15分後にベルが「チーン」と鳴ってお知らせします。
- おもちがかためにできるようでしたら… タイマー設定時間の3~5分前にふたを閉めて ついてください。
- おもちに粒が残るようでしたら… つき時間を長め(20分まで)にしてください。 ただし、うるち米は粒として残ります。

11 電源を切ります



切のスイッチボタンを押します。

お知らせタイマーのベルが鳴っても回転は止まりませんので、必ず「切」のスイッチボタンを押してください。

12 もちを取り出します



- ① 手を水でぬらし、もちをねり容器から片栗粉などをしいたのし板に、手早く取り出します。
- ② もちから羽根を取り出します。

注意

運転中はもちを取り出さない。 けがの原因になります。



使用後は電源プラグを抜きます。



電源プラグをしっかり持ってコンセントから抜いてください。

12

お手入れする前に 必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

●台所用洗剤(食器用・調理器具用)をお使いください。

ベンジン、シンナー、クレンザー、たわし、化学ぞ うきんなどは表面を傷つけますので使用しないで ください。



本体・ふた

● やわらか()ふきんを、洗 剤をうすめた水かお湯に 浸し、よく絞ってからふ いてください。

小警告

本体の水洗いはしない。 感歌の恐れがあります。



ボイラー

●ぬれぶきんで、ボイ ラー内の水分をよく ふきとってください。

水分が残っていますと カビの発生原因となり ます。



羽根取付軸

かたく絞ったふきんで ふき取ってください。

生地のカス、もちのり がついたままかたまる と羽根が取りつかない ことがあります。



- ●取りはずして、水かお 湯に浸し、スポンジで 洗ってください。
- ●羽根の穴についたカス などは、ようじなどで 取り出してください。



水受けと軸パッキンの取り付けかた

- ●水受けと軸バッキンがはずれてしまったときは、次のように取り付けて ください。
- ①水受けの穴に軸パッキンの三角形の 切欠きを下にして押し込みます。

(2) 水受け裏側の三角形の凸 部に軸パッキンの三角形 の切欠き部を合わせる。



水受け





三角形の凸部・



保管

- ●本体は完全に冷えてから!
- ●水分は充分乾燥させて! (特にポイラー内)
- ●羽根は羽根取付軸からはず LT!
- ふたに重いものをのせない!

修理を依頼される前に

「故障かな?」と思ったときは 次の点をお確かめください。

- ●次の占給をしてもなお不見合の場合は、お買い求めの販売店でご相談 占給をご依頼ください。
- ●ご自分での分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。

お調べいただくこ	こんなときに お調べいただくこと			一次発酵が充分にふくらまない。	うまくできない。ふくらみすぎた。	蒸しはじめてすぐブザーが鳴る。	蒸しものがうまく蒸せない。	もち米の下部がよく蒸せない。	もちに粒が残っている。
規定量以上の材料を 又、材料の配合をます		0	0						
水温	低かった			0					
水温	高かった				0				
7644784	低かった			0					
発酵温度	高かった				0				
76×40+00	短かった			0					
発酵時間	長かった				0				
ブレートを間違えた	蒸し・もち専用プレートを使った		0						
ノレートを問遅んに	粉ねり専用プレートを使った							0	
ボイラーに水を入れ	なかった。					0			
ふたをロックしなかった。							0	0	
蒸し水の量が不足していた。							0	0	0
もち米の浸し時間が短かった。								0	0
うるち米が混ざっていた。									0
つき時間が短かった。									0

一次発酵については、19ページを参照してください。

アフターサービスと保証について

■修理サービスについて

- ●ご使用中に異常が生じたときは、お使い になるのをやめ、電源ブラグをコンセン トから抜いて、お買い求めの販売店また は最終ページのお客様相談窓口にご相談 ください。
- ●この製品の補修用性能部品は製造打切後 最低6年間保有しています。補修用性能 部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品のことです。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理します。

■保証について

- ■この製品は保証書付きです。
- ●保証書はお買い求めの販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い求めの日から1年間です。保証書の記載内容により、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

仕様

形 式		KN-530				
電源		100V 50/60Hz				
NV attractor	ヒーター	430W				
消費電力	モーター	95/98W				
モーター	定格時間	20分				
ボイラー	定格容量	300cc				
ter ee	AND THE	食パン…1.5斤(375g)				
加工	能力	もち…3~5合 (420~700g)				
— ^	74 999	温度ヒューズ (109℃)				
安 全	装 置	バイメタルサーモ				
外 形	寸 法	幅31×奥行23×高さ28cm				
重	量	約5kg				
付 履	E 66	のし板1個・のし棒1個・蒸し台1個				

おいしい料理の作り方



材料や所要時間は一応のめやすです。 お好みに応じていろいろ工夫しながら お料理をお楽しみください。

パン作りに必要な道具17

計量カップ・大さじ・小さじの使い方17
パンの材料たち18
パン作りの基本19~20
粉ねり
食パン21~22
パターロール・・・・・・・・・23
レーズンパン24
コーヒーパン24
あんパン
ドーナツ
パスタ27~28
ピザ
てづくりうどん30
むしぎょうざ31~32
蒸しもの
お赤飯33~34
しゅうまい34
ゆで卵34
カスタードプディング35
スイートポテト36
土大料理

あんころもち 37 おろしもち 37 しのだもち 37

パン作りに必要な道具

イラストに示すかたちは代表的な一例です。



計量カップ・大さじ・小さじの使い方

- ▲文中の「大さじ」・「小さじ」は市販の計量スプーンを指します。
- ●「計量カップ」・「大きじ」・「小さじ」の利用方法は下図のような使い方をしてください。



パンの材料たち

■材料はフレッシュなものを選び正確にはかりましょう。



小麦粉

小麦粉は、グルテン(粘り気)とい うたんぱく質の多い順に、強力粉、 中力粉、薄力粉に分けられます。パン作りに は一般的にグルテンがつよい強力粉が適して います。強力粉はよくふるってからお使いく たさい。



生地をひきしめて、す立ち(きめ) をよくします。また、他の材料に自 然にまざっている細菌類の繁殖を防ぎますが 同時にイーストの発酵の抑制#ルますので下

到,製品

確に計量してください。

スキムミルクや牛乳などのことで、 パンによい焦げ色をつけ、風味を あたえます。スキムミルクのかわりに牛乳を 用いる場合は、牛乳を加えた量だけ水の量を 滅らしてください。



栄養価を高め、風味を良くします。 できるだけ新鮮なものをお使いく ださい。使う前に冷蔵庫から出して、しばら く室内において室温にもどしてからお使いく ださい。

ーストにはドライイーストと生イ

ーストがあります。ドライイースト には予備発酵のいるものと予備発酵なしで値 接粉にふり入れられるものがあります。手づ くりくらぶを用いてパン生地を作る場合は、 ドライイーストの予備発酵のいらないものを お使いください。

パン生地作りの決め手となりますから正確に 計量してください。



します。風味をよくし、表面の色づ きをよくするとともにやわらかくする働きも します。かたまりやすいので、ふるってから お使いください。



バター、マーガリン、ショートニング があります。パンのす立ちを良くし、 感触のやわらかい、ツヤのあるパンにします。

18



パン作りの基本

■パン作りのポイントはいかにうまくイーストを発酵できるかにかかっています。

多少めんどうでも時間と温度の管理をきちんとおこない、おいしいパンを作ってみましょう。

時間のめやす	10~15分	40~70分	2~3分	約5分	15~20分	30~40分	約40分
行 程	①こね	① こね ② 1次発酵		4分割	⑤ ベンチタイム	⑥ 成形·2次発酵	⑦焼き
内 容	材料をこねます。	生地を一定温度に保つことによって、イーストの働きを促進します。			分割などでいたんだ生 地を休ませます。	形を整え、仕上げの発 酵です。	オープンで焼いてパンの 状態に仕上げます。
ポイント	ごね上がった生地の温度 が28℃前後なら最適 ●こね上がった生地の温度が28℃ 前後になるように生地に加える 水の温度を調節しましょう。 室温のめやす %温のめやす 10℃前後 35℃前後 20℃前後 15℃前後 30℃前後 5℃前後	発酵時間は、こね上がった生地の温度、 室温によって違います。 ●こね上がった生地の温度は、水温、室温によって異なります。そんな場合は下の表をめやすに発酵時間を 調整します。 (室温20℃の場合) こね上がった生地温度 発酵時間のかやす 32℃ 約40分 30℃ 約50分 28℃ 約60分 26℃ 約70分 2~2.5倍にふくらんだら0 K			25~30℃の場所でお こなうのが理想です。 ●生地にぬれぶきんを かけます。	32~35でに保ったオープンの中に入れます。 ●表面の乾きをふせぐ ため、ときどき霧吹 きをします。 2~2.5倍にふくら んだらOK	●焼き上がったら型から 取り出し、あみの上で 冷まします。 パンの蒸気が遂げて外 倒がパリッと仕上がり ます。

1次発酵について

手づくりくらぶは、こね上がったらそのままねり容器内で1次発酵 をさせることができますが、次の点に注意してください。

● 夏場など室温が高く(28℃以上)、こね上が り温度が高い(34℃以上)場合。

ねり容器の中で発酵させると、発酵過多に なりやすく、生地がベタつきますので、ね り容器ごと取り出し、ぬれぶきんをかけて 28℃前後の所で発酵させます。



● 冬場など室温が低く(10℃以下)、こね上が り温度が低い(25℃以下)場合。

ねり容器の中で発酵させると、発酵時間が 長くかかり、発酵不足ぎみとなりますので、 生地をボールに入れ、ラップをかけて最低 温に調節したホームコタツに入れるなどし て発酵させます。



ガス抜きについて

- ●生地の中にたまったガ スを抜いて酸素を供給 し、イーストの発酵を 再び活発にするために おこないます。
- ●手で押しつぶすように してガス抜きをしてく



分割について

- ●生地はひきちぎらない でください。生地をひ きちぎりますとキメが 悪くなります。必ずス ケッパーか包丁で切っ てください。
- ようにオ



オーブンについて

- ●オーブンは前もって指定の温度まで温 めておいてください。一般に中段で焼 きますが火の通りにくい生地の場合は 下段で焼きます。
- ●オープンにはそれぞれクセがありま す。それにより焼き時間・温度なども 変わってきますので、ふだんお使いの オープンのクセを知り、調節すること が大切です。

19



※本体に水受け、粉ねり専用プレート、ねり容器、羽根を取り付けておきます。…5ページ参照 2 こねる

7 材料を入れる

- ●ねり容器に A の材料を先に 入れます。
- ●お知らサタイマーを15分(20) 分) に合わせます。



● 『as のスイッチボタンを

- 押します。 ●羽根がまわり始めたら水を
- 少しずつ円を描く機に入れ ます。



●ふたを閉めます。

室湯が高いとき(28℃じ)上)は、 ふたを開けてください。ふたを すると、 発酵過多の原因になり ます。

●ベルが「チーン」と鳴ったら 切のスイッチボタンを押し て、ねりは終了です。

3 1次発酵(19ページの「1次発酵について」を必ずお読みください)

●こね上がった生地の温度を 温度計で測定します。

こね上がりの生地の温度は、 28℃前後が最適です。



● 再び、お知らサタイマーを 19ページの表をめやすに合 わせ、ふたをして1次発酵さ せます。

生地の乾燥を防ぐために必ず ふたをしてください。

●ベルが「チーン」と鳴ったら 発酵状能をみます。

2~25倍にふくらんだらのK。

●発酵の状態をみるために指 に粉を付けて押してみます。 ☆がそのまま残わばOK。 穴がもどるのは発酵不足です ので、様子を見ながら発酵を



4 ガス抜き

●発酵」、た生地を取り出し、打 ち粉をした台の上で、手で押 しつぶすようにしてガスを 抜きます。



5 分割

●ガス抜きした生地をスケッ パーで3等分にし、生地を巻 き込むようにして丸くまと めます。



成形

●休ませた生地を再び表面が なめらかになるようにまと めます。



●バターを薄くぬった焼き型 に生地のつぎめを下にし、両 端からひとつずつ入れ、最後 にまん中に生地を入れます。



8 2次発酵

● 霧を吹き ぬれぶきんをかけ て32~35℃に保ったオー ブンで30~40分、2次発酵 させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK。



発酵不足の場合は様子を見な がら発酵を続けてください。

9 焼き

6 ベンチタイム

休ませます。

●ぬれぶきんをかけ15~20分

- ●180~190℃で予熱したオ ープンで約40分(約50分) 焼きます。
- ●焼き上がったら型から取り 出しあみの上に置いて冷ま します。



ペワンポイントアドバイス -

●更場など室温が高いとき(28℃以上)は、生地がベタつきやすいので、水は必ず冷水(約5°C)を使い、 粉などの材料も冷やしておきます。

また、冬場など室温が低いとき(約10℃以下)は、ぬるま湯(約35℃)をお使いください。

恐おいしく食べるワンポイント

●焼き上がったら…

すぐに型から取り出して、あら熱をとりまし ょう。人肌程度にさめたら、ピニール袋に入 れてください。乾燥を防ぎ、しっとりした風 味を保ちます。

●保存するなら…

短期間 (3~4日) ならピニール袋に入れて冷 蔵庫へ、長期間なら冷凍庫へ入れてください。

バターロール



粉ねり専用

	■材料:12個分
	(強力粉
	砂糖····· 30g
A	塩小さじ 1
	バター(マーガリン) 50g
	ドライイースト ············ 小さじ 2 (6g)
	7k160cc
В	スキムミルク (上の水で溶いておく) … 大さじ 3
	卵 (Mサイズ、溶いておく) 1/2個
	ドリュール 「卵
	(溶き卵) 塩少々

1 から 4 までは、食パン(21~22ページ)の作り方と同じですが、2 のこねる際、Bの材料を少しずつ入れ15分ねりをおこないます。

5 分割

●ガス抜きした生地をスケッパーで12等分にし、生地を 巻き込むようにして丸くま とめます。



6 ベンチタイム

●ぬれぶきんをかけて15~20 分休ませます。



7 成形

丸い生地を円すい形にします。のし棒で薄くのばし、幅の広い方から巻きます。



8 2次発酵

●クッキングシートを敷いた オーブン皿に巻き終わりを 下にして6個ずつ並べます。



表面が乾かない様に霧をふき 32~35℃に保ったオーブンで 30~40分2次発酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK。




9 焼き

- ●生地の表面にドリュールを ぬり180~190℃に予熱し たオーブンで10~15分焼き ます。
- ●焼き上がったらあみの上に 置いて冷まします。









食パン(21~22ページ)の作り方と同じですが、2 のねり時間を10分(15分)おこない、次にレーズンを少しずつ入れ5分ねりをおこないます。

コーヒーパン





■材料:1斤分 ()は1.5斤分の場合

スキムミルク ………大さじ 1 (大さじ 1 1/2)

(4.5g) (くるみ(組くくだいておく)…50 g (75g)

くるみ(組く,くだいておく)…50g (75g) インスタントコーヒー…大さじ 2 (大さじ 3)

zk -----150cc (230cc)

食パン(21~22ページ)の作り方と同じです。

	■材料:12個分
	「強力粉 ······300g
	砂糖 ······30g
A	塩小さじ 1
	パター(マーガリン)50g
	トライイースト ·····・・・・・・ 小さじ 2 (6g)
	水 ·······150cc
B	スキムミルク(上の水で溶いておく) … 大さじ 3
	卵 (Mサイズ、溶いておく)1/2個
	あん (12等分して丸めておく) 300g
	ドリュール 「卵1/2個
	(溶き卵) 塩少々

1 から 4 までは、食パン (21~22ページ) の作り方と同じですが、2 のこねる際、Bの材料を少しずつ入れ15分ねりをおこないます。

5 分割

あずれ、技きした生地をスケッパーで12等分にし、生地を巻き込むようにして丸くまとめます。



6 ベンチタイム

●ぬれぶきんをかけて15~20 分休ませます。



7 成形

●のし棒で丸くのばし、あんを 包みます。



8 2次醗酵

●クッキングシートを敷いた オーブン皿に、閉じ口を下に して6個づつ並べます。



●表面が乾かない様に霧をふき32~35℃に保ったオープンで30~40分2次醗酵させます。

2~2.5倍にふくらんだら0 K。



9 焼き

- ●生地の表面にドリュールを ぬり180~190℃に予熱し たオープンで10~15分焼き ます。
- 焼き上がったらあみの上に 置いて冷まします。



ドーナツ



		■材料:12個分	
		「強力粉 ·······350g	
		砂糖 ······30g	
	A	塩	
		バター (マーガリン) ······50g	
100		ドライイースト ············ 小さじ 2 (6g)	
*		「牛乳 ······150cc	
	В	「牛乳	
		粉砂糖 (飾り用) 少々	

7 揚げる

1 から 4 までは、食パン(21~22ページ)の作り方と同じですが、2 のこねる際、Bの材料を少しずつ入れ20分ねりをおこないます。

5 型抜き

●生地をのし棒で約5mmの厚 さになるまでのばし、ドーナ ツ型で型抜きします。



6 2次醗酵

●クッキングシートを敷いた オーブン皿に並べ32~35℃ に保ったオーブンで30~40 分2次醗酵させます。

2~2.5倍にふくらんだら0 K。





●160~170℃に執した揚げ



油の温度は生地の残りを入れて、すぐ浮いてくるのが適温

8 仕上げ

●油をよくきり、粉砂糖をふり かけて仕上げます。



ドーナツのいろいろ





■材料:4人分 「強力粉 · · · · · · 350 a zk30cc

粉ねり専用

※本体に水受け、粉ねり専用プレート、ねり容器、羽根を取り付けておきます。…5ページ参照 2 こねる

押します。

7 材料を入れる

- 申ねり容器に A の材料を先に 入れます。
- ●お知らせタイマーを15分に 合わせます。





● ?ゎゑ゙のスイッチボタンを

●羽根がまわり始めたら Bの

●ベルが「チーン | と鳴ったら 切のスイッチボタンを押し て、ねりは終了です。



3 生地を休ませる

- ●生地を取り出してラップで 匀みます。
- ♪冷蔵庫で約2時間休ませます。





4 生地をのばす

- ●休ませた生地を打ち粉をし た台の上で、まず手のひら で押すようにして平らに広 げます。
- ●その後、のし棒で薄くのば します。



- ●さらにこの生地をやさしく引 っぱったりのばしたりして、 生地をのばしきります。
- ●生地が大きくなってきたら台 のトから生地を垂らしてその 重みでさらにのばします。



5 乾かす

●伸ばした生地を表裏各15分 ぐらいずつ鼓かします。

カサカサにならない様に注意 してください。



6 切る

●生地を約8cm幅にゆる<巻 き、包丁で切ります。



7 ゆでる

●たっぷりの熱湯で1分ぐらい をめやすにさっとゆでます。

ゆですぎない様に注意してく ださい。



カルボナーラのつくりかた



■材料・/11分

= 1917 1 7773
パスタ4人分
ベーコン(1cm角)200g
にんにく2かけ
卵黄 (Lサイズ) 4個分
生クリーム 120cc

パルメザンチーズ	509
塩	少々
黒こしょう	少々
パセリ	適量

- ●フライパンにベーコンとにん にくを入れ中火で炒めます。
- ●にんにくは、色づいたら取 り出し、ベーコンは脂が出 始めたら弱火でカリカリに なるまで炒めておきます。



- ●ボールをあたため、卵黄、生 クリームを入れスプーンな どでよく混ぜます。
- ●次に、パルメザンチーズを少 しずつ加えながら混ぜます。
- ●最後に、塩、黒こしょう、パ セリを加えてよく混ぜます。



- ●フライパンに、ゆであがっ たパスタとベーコンを入れ、 強火でからませ、2 に移 します。
- ●パスタの予熱で 2 がと ろりとしたところで出来上 がり。







■材料:20cmのピザ3枚分 3幹力粉150a ドライイースト …… 小さじ 1 1/2 (4.59) zk135cc

※生地を保存する場合 成形した生地をビニール袋などで密封し、 冷凍庫に入れます。

■ポテトピザの具

粉ねり専用

じゃがいも (薄く切ってゆでたもの) … 2個
玉ねぎ (スライスしたもの)1/2個
コーン缶 ······150 g
ツナ缶······ 200 g
ピザ用チーズ ······180 g
ピザソース適量
塩、こしょう少々

■サラミピザの旦

玉ねぎ (スライスしたもの)	…1/2個
サラミソーセージ	… 30枚
マッシュルーム缶	···150g
ピーマン (スライスしたもの)	3個
ピザ用チーズ	···180g
ピザソース	適量

(旦の種類、量はこれに限らず、お好みのものを用意するとよいでしょう。)

1 から 4 までは、食パン (21~22ページ) の作り方と同じですが、 2 のねり時間を12分 おこないます。

5 成形



●のし棒で厚さ約3mm、直 径約20cm<らいにのばし



●薄くサラダ油をぬったパイ

- 皿に敷きこみ、フォークで 穴をあけます。
- ●ピザソースをぬり、具を均 一にのせます。(チーズは最 後にのせます。)



6 焼き

●190℃に予熱したオーブン で約20分、周囲がきつね色 になり、チーズが溶けるま で焼きます。



てづくりうどん



■材	料:4人分
中力	粉 ······· 400g
おし	78 ··········190~200cc
地小	#510a

※ 室温が高いとき(約28℃以上)は約5℃の 冷水を使ってください。

1 材料を入れる

分に合わせます。

生地をのばす

ます。

●ねり容器に中力粉を先に入れ

●お知らサタイマーを8~10

粉ねり専用



2 こねる

押します。

※本体に水受け、粉ねり専用プレート、ねり容器、羽根を取り付けておきます。…5ページ参照 3 生地を休ませる



●ラップに包んで30分~1時 間休ませます。 (生地がやわらかいときは、

冷蔵庫に入れて30分~1時 間休ませます。)

30分~1時間



● 『Pねる のスイッチボタンを

●羽根がまわり始めたら塩水

●ベルが「チーン」と鳴ったら

を少しずつ入れます。

ふたを閉めます。



5 切る

のばした生地を約10cm幅に ●休ませた生地を打ち粉をし た台に置き、のし棒で3~ たたみます。(牛地の重なる ところに、たっぷりと打ち粉 4mmの厚さにのばします。 をふってください。)

> ●包丁で約3mmの幅に切り、 すぐ打ち粉をふってほぐし



6 ゆでる

●たっぷりの熱湯で約10分、 芯がなくなるまでゆでます。 (途中、煮立ったら差し水を します。)

●めんに透明感が出たらザル にあけ、流水で洗い、水を切 ります。





■皮の材料:12個分 湯(40°C) ------ 50°CC

3 生地を休ませる

●生地を取り出し、ぬれぶき んに包んで、30分間休ませ ます。

4 切る

- ●休ませた生地を台の上に置 き直径2~3cmの棒状に伸 ばします。
- ●ごわを12等分に切ります。





5 伸ばす

●切り分けた生地をのし棒で 直径7~8cmの円形に伸ば 1, ます。



具の作り方

■具の材料

- 豚のひき肉50a ハクサイ······(1枚)60a _= 10a
- ニソニク ……… 小々
- 合わせ調味料

「酒 …………小さじ 1 しょうゆ …… 小さじ 1 ごま油 ……… 小さじ 1 コショウ ……… 少々

- ●ハクサイとニラは熱湯でさ っとゆでてからざるに取り、 かるく塩をふってよく水気 をきります。
- ●ハクサイ、ニラ、ニンニクを みじん切りにします。





●これを12個にまるめます。



6 具を包む

● 5 で伸ばした生地に具を包みます。







※本体に水受け、粉ねり専用プレート、ねり容器、羽根を取り付けておきます。…5ページ参照

7 材料を入れる

- ●ねり容器に強力粉と塩を先 に入れます。
- ●お知らせタイマーを10分に 合わせます。



こねる

- Eas のスイッチボタンを 押します。
- ●羽根が回り始めたらお湯を 少しずつ円を描く様に入れ

ます。 ふたを閉めます。



31

●ベルが「チーン」と鳴ったら 切のスイッチボタンを押し て、ねりは終了です。



7 蒸す(本体から羽根、ねり容器を取り出し、蒸し台をセットします。)…7ページ参照

- ●蒸し台の上にクッキングペ 一パーを敷いてぎょうざを 並べます。さらに、ぎょう ざのトにクッキングペーパ 一をかけます。
- ■同じ要領で2段に重ねます。



●ボイラーに水 (250cc) を入 れ、ふたをしてむすのスイ ッチボタンを押します。



- ●ブザーが鳴ったら「切のスイ ッチボタンを押します。
- ●さいばしなどで取り出します。





お赤飯



■材料 55米5	<u></u>
	_
あずき30	
ごま塩 少	Q
蒸し水 (ポイラーに入れます) 300	CC

■打ち水の材料

ゆで汁 50cc	1
日本酒 50cc	ı
砂糖 大さじ1	I
塩 少々	

●もち米は、よく洗って水を

た中にひと晩ひたします。

切り、ゆで汁と水を合わせ

※本体に水受け、蒸しもち専用プレート、ねり容器を取り付けておきます。(羽根は付けない) 2 あずきをザルにあける 3 もち米をひたす

がきをゆでる

- よく洗ったあずきにたっぷり の水を加えて強火でゆでます。 沸とうしたらお湯をとりかえ てアク抜きをします。
- ●再度、水を入れ、沸とうさせて から弱火でさし水をしながら 皮が破れない程度にゆでます。



4 もち米とあずきを入れる



●ゆで汁が冷めたらあずきを

●ゆで汁は、玉じゃくしで5~

6回すくい上げて空気にふれ

かけておきます。

させます。

ザルにあけ、ぬれぶきんを

むすのスイッチボタンを押

33

します。

5 蒸す

●本体に水受け、蒸し・もち専用 ●ポイラーに水 (300cc) を入 ブレート、ねり容器を取り付 れ、ふたをして、お知らせ々 いているか確かめます。 イマーを20分に合わせます。

詳しくは、ご使用方法のもち つき(10ページ) の2~3を ご覧ください。

●ねり容器に水切りしたもち米 とあずきを混ぜて入れます。

アムナーし用

6 打ち水をする

- ●ベルが「チーン」と鳴ったら 切のスイッチボタンを押し ます。
 - ●ふたを開け 2 で残してお いたゆで汁に日本酒、砂糖、 塩をよく混ぜ、もち米にふ





●ふたをして、再びむすのス イッチボタンを押します。



8 取り出す

- ●ブザーが鳴ったら「切」のスイ ッチボタンを押します。
- ●ふたを開け、ねり容器ごと取 リ出して赤飯を別の容器にう



9 ごま塩をかける

- ●うちわであおいで、冷まして つやをだします。
- ►からごま塩をふりかけます。



しゅうまい



■材料

蒸し水 (ポイラーに入れます) 「チルドしゅうまいの場合 ………150cc | 冷凍しゅうまいの場合300cc

※本体に水受け、蒸し台を取り付けておきます。…7ページ参照

- 3 蒸し台のトにクッキングペーパーを敷いて、しゅ うまいを並べます。さらに、しゅうまいの上にク ッキングペーパーをかけます。同じ要領で2段に 重ねます。
- 2 ポイラーに水を入れ、ふたをしてむすのスイッ チボタンを押します。
- 3 ブザーが鳴ったら「切のスイッチボタンを押し、 さいばしなどで取り出します。



■材料

邱 ------5個 蒸し水 (ポイラーに入れます) ……… 250cc

※本体に水受け、蒸し台を取り付けておきます。…7ページ参照

卵を厚手のふきんに包み、蒸し台の上に置きます。

2 ポイラーに水 (250cc) を入れ、ふたをして むす) のスイッチボタンを押します。

3 ブザーが鳴ったら 切のスイッチボタンを押し、 卵を取り出します。

カスタードプディング



■材料:プリン型(小)2個分
卵1個
牛乳 ······120cc
砂糖······30g
パニラエッセンス少々
蒸し水 (ポイラーに入れます)100cc
■カラメルソースの材料
砂糖20a

※本体に水受け、蒸し台を取り付けておきます。…7ページ参昭

カラメルソースをつくる

- 鋼に砂糖と水を入れ、混ぜ てから中火にかけます。
- 沸とうしたら、水を含ませ たはけで鍋の周囲をぬらし ながらカラメル色になるま で煮ます。
- ●火を止め、湯を加えてのば



4 3 を型に入れる

●ブリン型に 3 を8分目ぐら いまで入れてラップをします。



2 1 を型に入れる

●プリン型にバターをうすく 塗り 70 のカラメルソース を同量ずつ入れます。



5 蒸す

- ●ボイラーに水(100cc)を入れ、 むすのスイッチボタンを押し ます。
- ●ブザーが鳴ったら 切 のスイ ッチボタンを押します。





- 3 材料を混ぜる ■ボールに卵、牛乳、砂糖、バ ニラエッセンスを入れよく 混ぜます。
- ●こし器でこします。



6 冷やす

●型を取り出し、ラップをか けなおして冷蔵庫で冷やし ます。



スイートポテト



	■材料:10個分
	さつまいも300g
	「砂糖 ······ 50g
	牛乳 大さじ 1
A	卵黄1個分
	バター (柔らかくしておく) 20g
	パニラエッセンス 少々
	ドリュール「卵1/.2個
1	(溶き卵) 塩 少々
۵	蒸し水(ポイラーに入れます) 300cc

※本体に水受け、蒸し台を取り付けておきます。…7ページ参照

7 下準備をする

- ●さつまいもを洗って、厚めに 皮をむき約1cm度に輪切り にします。
- ●これを、水にさらしてアク抜 きをします。



4 混ぜる

● 3 の中に A の材料を入れ、 木べらでねり上げます。



2 蒸す

- ●さつまいもを厚手のふきんに 匀み 蒸し台の上に置きます。
- ●ポイラーに水(300cc)を入れ、 むすのスイッチボタンを押し ます。
- ●ブザーが鳴ったら「切 のスイ ッチボタンを押します。



5 型に入れる

4 を絞り出し袋の中に入 れアルミケースに絞り出し ます。



6 焼く

3 裏ごしする

蒸し上がったさつまいもを

熱いうちに裏ごしをします。

● 5 にドリュールをぬり、 180~190℃に予勢したオ ープンに入れ、15~17分焦 げ目がつくまで焼きます。





蒸し・もち専用



おもちの作り方は、ご使用方法の もちつき(9~12ページ)をご覧ください。

あんころもち



■材料	: 一口大のおもち20~30個	
おもち	5	
あずき	あん	量

つきたてのおもちを小さくちぎり、あずきあんに からませます。

おろしもち



■材料:一口大のおもち20~30個
おもち
大根400g
けずりぶし少々
しょうゆ少々

- 1 大根をすりおろします。
- 2 つきたてのおもちの上に 1 の大根おろしをのせます。
- 3 2 にけずりぶし、しょうゆをかけます。

しのだもち



■材料	6	-	2	()			3	()	1	2								
おもち																				

おもち	
油揚げ10~15枚	
しょうゆ 少々	
けずりぶし少々	

- 油揚げは熱湯にサッととおして油抜きをし、横半分に切って袋に開きます。
- 2 油揚げにつきたてのおもちとけずりぶしをつめて、 つまようじで口を止めます。
- 3 2 を網の上で焦げ目がつく程度に焼いて、しょう ゆをかけます。

草もち



おもち	· 4合
よもぎ	30g
塩	少々

1 よもぎをすりつぶす

よもぎの葉をゆで、冷水にさらし、アク抜きをします。その後、細かく切ってすり鉢でよくすりつぶします。





2 よもぎを混ぜる

●蒸し上がったもち米に **1** のよもぎと塩をしゃもじで 軽く混ぜます。

■材料



3 7

●しゃもじで手助けをしなが ら10~15分つきます。



- ●おもちがかためにできるようでしたら… タイマー設定時間の3~5分前にふたを閉めてください。
- ●おもちに粒が残るようでしたら…つき時間を長め(20分まで)にしてください。ただし、うるち米は粉として残ります。

●保存するなら…

短期間 (3~4日) ならもちとり粉をよくは らってからビニール袋に入れて冷蔵庫へ、長 期間なら冷凍庫へ入れてください。



こんな症状は ありませんか

- ●歌源コード・プラグが異常に熱い。 ●本体が異常に熱かったり、こげくさい 卑いがする。
- ●製品にさわるとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。



このような症状の 時はコンセントか らプラグを抜き販 売店に点検をご相 聴ください。

お客様相談窓口

この製品の使用方法、アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、下記のお客様 相談窓口までお気軽にご連絡ください。

フリーダイヤル

0120-70-40

受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時 05、以、8(不) でで込へ

Yes, Quality life.



▶ エムケー精工株式会社

〒387-8603 長野県更埴市雨宮1825 TEL 026 (272) 4111 (代)

札 促 市 清 田 区 清 田 1 条 1 - 9 -〒004-0841 TEL 011 (881) 7311 エムケー北海道販売株式会社 TEL 022 (258) 3861 エムケー東北販売株式会社 ₹983-0023 仙台市宮城野区福田町4-14-22 TEL 03 (3604) 6441 東京都慈飾区青戸8-3-5 エムケー関車販売株式会社 〒125-0062 湯 市 姥 ヶ 山 2 1 8 5 TEL 025 (287) 0911 営業所 〒950-0923 骄 :81 155 TEL 026 (272) 7541 tit 2 長野 営業営業 所 〒387-0001 सुन क्त 雪 市宮 TEL 054 (238) 0111 部岡 所 〒422-8035 古屋市中村区島森町6-109 TEL 052 (461) 7261 エムケー中京販売株式会社 〒453-0855 営業 〒920-0027 沢 市駅西新町1-38-18 TEL 076 (264) 1115 エムケー関西販売株式会社 阪府吹田市南吹田3-6-TEL 06 (6386) 5800 〒564-0043 TEL 086 (245) 6466 M 山市田中 6 5 岡山営業所 〒700-0951 島市安佐南区祇園3-36-28 TEL 082 (871) 7355 島 IL 营 类 P/T 〒731-0138 BJ 2 5 TEL 087 (837) 3303 常業所 〒760-0079 ** 市 松 šB. 松 市天 Ш ВТ 3 - 4 -TEL 089 (932) 8595 松山 常業 〒790-0951 松 Ш エムケー九州販売株式会社 〒810-0011 福 岡 市 中 央 区 高 砂 2 - 1 2 - 1 5 TEL 092 (531) 3731 〒890-0034 鹿 児 島 市 田 上 7 - 35 - 7 TEL 099 (813) 0137 鹿児島営業所